Hot Dog Warmer

Instruction manual

(NL) **Hot Dog Warmer**
Handleiding

(FR) **Chauffe-saucisses**
Mode d'emploi

(DE) **Hotdog-Wärmer**
Bedienungsanleitung

(IT) **Scalda wurstel**
Manuale di istruzioni

(ES) **Calentador de perritos calientes**
Manual de instrucciones

(PT) **Hot Dog Warmer**
Manual de instruções

Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:
CD266

Safety Tips

- A positionner sur une surface plate et stable.
- Un agent de service / technicien qualifié doit effectuer toute installation et réparation, le cas échéant. Ne pas retirer les composants ou les panneaux d'accès de ce produit.
- Se reporter aux normes locales et nationales pour garantir la conformité à :
  - la législation sur l'hygiène et la sécurité au travail,
  - les codes de pratiques BS EN,
  - les mesures de prévention des incendies,
  - les réglementations sur le câblage IEE,
  - les réglementations du bâtiment.
- NE PAS utiliser de laveurs à jet / pression pour nettoyer l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil en extérieur.
- NE PAS utiliser l'appareil pour entreposer des fournitures médicales.
- NE PAS utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de cet appareil (ex. : élément de chauffe, sorbetières, etc.).
- NE PAS laisser de l'huile ou des graisses entrer en contact avec les composants en plastique ou le joint de la porte. Nettoyer immédiatement en cas de contact.
- NE PAS entreposer de produits sur le dessus de l'appareil.
- Toujours transporter, entreposer et manipuler l'appareil en position verticale et le déplacer en le tenant par la base.
- Toujours éteindre et débrancher la source d'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer.
- Conserver tous les emballages hors de la portée des enfants. Jeter les emballages conformément aux réglementations émises par les autorités locales.
- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent BUFFALO ou un technicien qualifié agréé afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf sous la supervision ou les instructions relatives à son utilisation par la personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Description du produit

CD266 Chauffe-saucisses BUFFALO

Contenu de l'emballage

Chauffe-saucisses	Mode d'emploi	
Conteneur chauffant en verre et couvercle	Panier à saucisses	Réservoir d'eau

Installation

Retirez tous les emballages en prenant soin de jeter tous les sacs en polythène en toute sécurité.

Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé lors du transport. Si le produit ou les accessoires sont endommagés, ne les utilisez pas.

Nettoyez les piques à pain pour éliminer tout résidu accumulé lors du transport ou de la fabrication.

Lavez le conteneur en verre, le couvercle, le panier à saucisses et le réservoir d'eau à l'eau chaude savonneuse, puis essuyez-les minutieusement.

Insérez le réservoir d'eau dans le corps du chauffe-saucisses, ajoutez de l'eau jusqu'à la marque maximum ou à 80 % de la capacité du réservoir.

Placez le conteneur en verre sur le réservoir d'eau, puis le panier à saucisses dans le conteneur et recouvrez le tout du couvercle.

Fonctionnement

Remplissez le panier de saucisses, puis placez-le dans le conteneur en remettant le couvercle en place. Branchez le produit dans une prise électrique et mettez-le en marche à l'aide du bouton de réglage de la température.

Le voyant s'allume lorsque l'eau chauffe et s'éteint une fois la température désirée atteinte. L'alimentation / l'élément de chauffe sera à nouveau activé lorsque la température de l'eau baisse. Le voyant s'allume et l'appareil chauffe jusqu'à ce que la température soit à nouveau atteinte.

Retirez les saucisses du conteneur, selon les besoins.

Les petits pains peuvent être chauffés sur les piques. Enfoncez lentement le pain sur la pique et laissez-le chauffer.

Nettoyage, entretien et maintenance

Avant de nettoyer le chauffe-saucisses, débranchez-la prise de la source d'alimentation.

N'essayez pas de nettoyer l'appareil ou ses composants tant qu'ils n'ont pas totalement refroidis.

Nettoyez le réservoir d'eau, le conteneur en verre et le couvercle avec de l'eau savonneuse avant de bien les rincer après chaque utilisation. Nettoyez les autres parties de l'appareil avec un chiffon humide propre ou à l'aide d'un produit nettoyant alimentaire antibactérien.

Résolution des problèmes

Défaillance	Cause probable	Action
Le voyant ne s'allume pas et l'appareil ne chauffe pas.	L'appareil n'est pas sous tension.	Mettez-le sous tension.
	Le fusible de la prise est défectueux.	Changez le fusible.
	Le câble d'alimentation est abîmé.	Appelez votre revendeur BUFFALO pour la réparation.
	Le thermostat est défectueux.	Appelez votre revendeur BUFFALO pour la réparation.
Le voyant s'allume, mais l'appareil ne chauffe pas.	L'élément de chauffe est défectueux.	Appelez votre revendeur BUFFALO pour la réparation.
	Le thermostat est défectueux.	Appelez votre revendeur BUFFALO pour la réparation.
	Le réservoir d'eau doit être rempli car toute l'eau s'est évaporée.	Ajoutez de l'eau dans le réservoir.

Caractéristiques techniques

Code	Tension	Puissance Watts	Courant Ampères	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)
CD266	240V/50Hz	450	1,9	430h x 305w x 350d	5

Câblage électrique

Cet appareil est fourni avec une prise BS1363 moulée à 3 broches avec cordon équipée d'un fusible de 3 A en série.

La prise doit être branchée dans une prise secteur appropriée.

Le câblage de l'appareil est le suivant :

- Fil de phase (marron) au terminal L
- Fil neutre (bleu) au terminal N
- Fil de terre (vert/jaune) au terminal E

Cet appareil doit être mis à la terre à l'aide d'un circuit de mise à la terre dédié.

En cas de doute, faites appel à un électricien professionnel.

Les points d'isolement électrique ne doivent pas être obstrués. Ils doivent en effet être accessibles si l'on doit débrancher l'appareil en toute urgence.

Elimination

Le logo DEEE figurant sur ce produit ou cette documentation indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Afin d'éviter tout danger potentiel pour la santé humaine et/ou l'environnement, le produit doit être éliminé grâce à un processus de recyclage approuvé et sans danger pour l'environnement. Pour de plus amples informations sur la manière d'éliminer correctement ce produit, contactez le fournisseur de ce produit ou le responsable des autorités locales en matière d'élimination des déchets de votre région.

Conformité

Les pièces BUFFALO ont subi des tests de produits rigoureux afin de garantir la conformité aux normes et aux spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.

Les produits BUFFALO ont été approuvés pour porter le symbole suivant :

Tous droits réservés. La production ou transmission, partielle ou intégrale, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique, mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans autorisation préalablement accordée par BUFFALO.
Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, BUFFALO se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.